

# LEISTER

## Pro každou aplikaci ta správná svařovací botka FUSION 2 / 3 / 3C / WELDPLAST S2



### Typy svarů




Rohový svar




V-svar / X-svar



Přepletovací svar



Koutový svar vnější



Koutový svar



WELDPLAST S2

FUSION 2

FUSION 3

FUSION 3C

**Integrovaný přívod vzduchu:** Přívod vzduchu je integrovaný do svařovací botky, což umožňuje otáčení botky o 360° do jakékoliv svařovací polohy.



**K-5/6 IA**  
Rohový svar, 5/6 mm  
Obj. č.: 145.943



**K-8/10 IA**  
Rohový svar, 8/10 mm  
Obj. č.: 145.944



**K-15 IA**  
Rohový svar, 15 mm  
Obj. č.: 145.812



**K-20 IA**  
Rohový svar, 20 mm  
Obj. č.: 145.940



**K-25 IA**  
Rohový svar, 25 mm  
Obj. č.: 145.816



**K-30 IA**  
Rohový svar, 30 mm  
Obj. č.: 145.817



**V-5/6 IA**  
V-svar, 5/6 mm  
Obj. č.: 145.912



**V-8/10 IA**  
V-svar, 8/10 mm  
Obj. č.: 145.915



**V-12 IA**  
V-svar, 12 mm  
Obj. č.: 145.907



**V-15 IA**  
V-svar, 15 mm  
Obj. č.: 145.903



**UBL-25 IA**  
Přepletovací svar, 25 mm  
Obj. č.: 145.896



**UBL-30 IA**  
Přepletovací svar, 30 mm  
Obj. č.: 145.947



**UBL-35 IA**  
Přepletovací svar, 35 mm  
Obj. č.: 145.897



**V-20 IA**  
V-svar, 20 mm  
Obj. č.: 145.909



**V-25 IA**  
V-svar, 25 mm  
Obj. č.: 145.916



**V-30 IA**  
V-svar, 30 mm  
Obj. č.: 145.905



**CO-8 IA**  
Koutový svar vnější, 8 mm  
Obj. č.: 146.643



**CO-10 IA**  
Koutový svar vnější, 10 mm  
Obj. č.: 146.645



**CO-12 IA**  
Koutový svar vnější, 12 mm  
Obj. č.: 146.649



**CO-15 IA**  
Koutový svar vnější, 15 mm  
Obj. č.: 146.651



**CL-14 IA**  
Koutový svar, 14 mm  
Obj. č.: 145.811



**CS-20 IA**  
Koutový svar, 20 mm  
Obj. č.: 145.488



**45° Adaptér úhlový WP S2**  
Obj. č.: 139.460



**90° Adaptér úhlový WP S2**  
Obj. č.: 139.461



Odvíječ drátu  
Obj. č.: 144.095



Reflektor předehřívací  
Obj. č.: 136.231